

## GUIA RÁPIDA DE PROGRAMACIÓN

MOTORES PARA PUERTAS SECCIONALES (SPAZIO 702-S, SPAZIO 703-S)

### **PROCEDIMIENTO PREVIO A LA PROGRAMACIÓN DE RECORRIDO**

**CON LA PUERTA CERRADA, Y “----“ EN PANTALLA:**

1. (POSICIÓN PASO A PASO) IR HASTA **P025**, PULSAR **OK**, PONERLO EN POSICIÓN **d001**, CONFIRMAR CON **OK**.
2. (TIEMPO DE CIERRE AUTOMÁTICO) IR HASTA **P019**, PULSAR **OK**, PONERLO EN POSICIÓN **d000** PARA ANULAR EL CIERRE AUTOMÁTICO. CONFIRMAR CON **OK**.
3. (ASIGNACIÓN CANAL RADIO), IR HASTA **P009**, PULSAR **OK**, DE FABRICA VIENE EN POSICIÓN **d001**, PONERLO EN POSICIÓN **d013** (BOTÓN DE ARRIBA “CANAL 1” DEL EMISOR HACE APERTURA TOTAL Y EL BOTON DE ABAJO “CANAL 2” SE PUEDE APROVECHAR PARA OTRA INSTALACION), EN POSICIÓN **d014** (BOTÓN DE ABAJO “CANAL 2” DEL EMISOR HACE APERTURA TOTAL, PUDIENDO APROVECHAR EL DE ARRIBA “CANAL 1” PARA OTRA INSTALACION).CONFIRMAR CON **OK**.
4. PROGRAMACIÓN EMISOR: IR HASTA **P005**, PULSAR **OK**, APARECE EN LA PANTALLA LA PALABRA “**LEAR**”, PULSAR EL BOTÓN DEL PRIMER EMISOR Y OCUPARÁ LA POSICIÓN **0000** EN LA MEMORIA DEL RECEPTOR (ASÍ SUCESIVAMENTE) CUANDO NO TENGAMOS MAS MANDOS PARA PROGRAMAR, ESPERAR, Y A LOS 10 SEGUNDOS, SALDRÁ SOLO DE LA PROGRAMACIÓN

### **PROGRAMACION DEL RECORRIDO DE LA PUERTA:**

1. DEJAR LA PUERTA **CERRADA** Y BLOQUEADA.
2. IR HASTA **P003** PULSAR **OK**, A CONTINUACION DAR OTRA PULSACION AL **OK** Y MANTENERLA PULSADA HASTA QUE EL MENSAJE “**APPR**” DEJE DE PARPADEAR (EL CUADRO ESTA EN PROGRAMACIÓN).
3. DAR UN IMPULSO AL MANDO PREVIAMENTE GRABADO. LA PUERTA EMPIEZA A ABRIR. CUANDO HA LLEGADO A SU APERTURA TOTAL VOLVER A PULSAR EL MANDO, ESTA SE PARA Y REGULAMOS LA LEVA DE FINAL DE CARRERA DE ABRIR.(**LEVA VERDE**).
4. DAR UN IMPULSO AL MANDO. LA PUERTA INICIA EL CIERRE. CUANDO HA LLEGADO A SU CIERRE COMPLETO VOLVER A PULSAR EL MANDO, ESTA SE PARA Y REGULAMOS LA LEVA DE FINAL DE CARRERA DE CIERRE (**LEVA ROJA**). EN LA PANTALLA APARECE “\_ \_ \_ \_”. **(SE PUDEN ACABAR DE AJUSTAR LAS LEVAS SIN NECESIDAD DE VOLVER A PROGRAMAR)**

### **PROGRAMACIÓN FINALIZADA.**

SE PUEDEN ACABAR DE AJUSTAR LOS PARÁMETROS RESTANTES EN FUNCIÓN DE LA INSTALACIÓN.